

Průvodce aplikací:

MAGNETICKÁ CHYTRÁ ZEĎ

MAGNETICKÁ CHYTRÁ ZEĎ

Pokud chcete mít magnetickou a zároveň chytrou zeď, postupujte následovně: příprava povrchu, nanesení magnetického nátěru, nanesení podkladového nátěru primeru, nanesení chytrého nátěru smart wall paint. Podrobný popis v průvodci přípravy povrchu, aplikace magnetického nátěru a chytré zdi.

CHYTRÁ ZEĎ

Pokud chcete mít chytrou zeď, postupujte následovně: příprava povrchu, nanesení podkladového nátěru primeru, nanesení chytrého nátěru smart wall paint. Podrobný popis v průvodci přípravy povrchu a aplikace chytré zdi.

MAGNETICKÝ NÁTĚR

Pokud chcete mít magnetickou zeď, postupujte podle podrobného popisu v průvodci přípravy povrchu a aplikace magnetického nátěru.

PŘÍPRAVA POVRCHU

1. Změřte si danou plochu

- Důkladně změřte plochu, na kterou budete nátěr aplikovat, abyste si byli jistí, že máte dostatek barvy.
- Nepoužívejte nátěr na větší plochu, než je doporučeno.

2. Důkladně připravte povrch

Výsledný povrch bude jen tak hladký, jako bude jeho připravený podklad.

2A. Nová sádrokartonová stěna

- Před použitím první vrstvy nátěru je nutné mít novou sádrokartonovou stěnu důkladně připravenou k běžnému užití. Tzn. zatmelené a do hladka vybroušené spoje jednotlivých desek, napenetrované univerzálním penetračním nátěrem, který sjednotí a sníží různou nasákavost povrchu a také je nutné, aby stěna byla natřena dostatečným počtem vrstev interiérové barvy. Pokud je ideální povrch se stejnou nasákavostí, měly by stačit dvě vrstvy.

2B. Stará existující sádrokartonová stěna/již dříve omítnutá

- Odstraňte poškozený starý nátěr.
- Vyplňte všechny nedokonalosti malířským tmelem.
- Obruste plochu použitím brusného papíru, odstraňte prach a napenetrojte plochu univerzálním penetračním nátěrem, který sjednotí a sníží různou nasákavost povrchu.

2C. Zděná stěna (zeď), štuková či jinak hrubá zeď

- Odstraňte poškozený starý nátěr.
- Vyplňte všechny nedokonalosti malířským tmelem, obruste brusným papírem a opakujte tak dlouho, jak bude potřeba a odstraňte prach - výsledkem musí být dokonale hladký povrch.
- Pokud se jedná o štukovou či více hrubou zeď, doporučujeme plochu celoplošně přestěrkovat sádkartonářským tmelem a nechat schnout 24 hodin.
- Obruste plochu použitím brusného papíru, odstraňte prach a napenetrujte plochu univerzálním penetračním nátěrem, který sjednotí a sníží různou nasákovost povrchu.

MAGNETICKÝ NÁTĚR

- Po dobu aplikace nátěru doporučujeme místnost větrat.
- Před použitím míchejte barvu v plechovce alespoň 3 minuty.
- K aplikaci použijte molitanový váleček nebo váleček s krátkým vlasem.
- Magnetický nátěr můžete zředit 5 % vody.
- Magnetický nátěr aplikujte válečkem ve 3–4 vrstvách dle savosti podkladu.
- Mezi jednotlivými vrstvami vyčkejte alespoň 2 hodiny pro důkladné zaschnutí.
- Pro docílení ideální hladkosti výsledného povrchu plochu jemně zbruste po každé vrstvě nátěru. Pouze 1. vrstvu nebruste.
- Po broušení vždy odstraňte všechny prach z plochy suchým hadrem.
- Po nanesení poslední vrstvy nechte nátěr schnout alespoň 24 hodin.
- Vzhledem k velkému obsahu kovových částic je výsledný magnetický nátěr bez další úpravy šedé barvy. Je možné jej ale překrýt bílým nebo barevným interiérovým nátěrem.

UPOZORNĚNÍ: tento nátěr je určen pro používání s neodymovými magnety. Naleznete je na našem e-shopu www.chytrazed.cz v sekci příslušenství.

CHYTRÁ ZEĎ

Chcete-li aplikovat chytrý nátěr smart wall paint správným způsobem, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Můžete se také podívat na naše aplikační video na našich webových stránkách www.chytrazed.cz. Vezměte prosím na vědomí, že následující kroky musí být dodrženy pro obě varianty Chytré zdi, tedy pro bílý i průhledný nátěr. Rukavice jsou k dispozici v balení. Doporučujeme také nosit ochranné brýle.

V případě, že chcete výsledný nátěr smart wall paint barevný (průhledná varianta) naneste vámi zvolený barevný odstín na připravený povrch. Poté pokračujte krokem č.2. Některé barvy,

jako žlutá nebo červená, potřebují natřít více vrstvami pro dosažení jednotné a syté barvy.

1. Aplikace podkladového nátěru

– primer, sealer

PRIMER, SEALER **PRO BÍLOU VARIANTU** SMART WALL PAINT JE POUŽITÍ BÍLÉHO PRIMERU NEZBYTNÉ.

PRO PRŮHLEDNOU VARIANTU SMART WALL PAINT NEMUSÍTE PRŮHLEDNÝ SEALER POUŽÍT V TĚCHTO PŘÍPADECH:

- Při aplikaci na skleněné či lesklé povrchy, nábytek, laminátové desky. Tyto povrchy stačí důkladně očistit a odmastit.
- Pokud je plocha vymalována kvalitní disperzní barvou.
- **Obecné pravidlo:** Pokud pochybujete o kvalitě podkladu, Sealer použijte.
- K aplikaci použijte molitanový váleček nebo jiný váleček s krátkým vlasem
- Nátěr nařed'te vodou v poměru 1 : 10 (cca 75 ml vody na celou plechovku 750 ml podkladové barvy). Důkladně promíchejte.
- Nátěr aplikujte ve 2–3 vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami nechte nátěr alespoň 2 hodiny schnout.
- Po každé vrstvě Primeru obruste povrch velmi jemným brusným papírem.
- Poslední vrstvu Primeru nechte zaschnout po dobu 24 hodin před aplikováním nátěru Smart Wall Paint. Primer a Sealer můžete zakoupit na našem e-shopu www.chytrazed.cz

2. Promíchejte nátěr smart wall paint

- Před aplikací nátěru musí být povrch důkladně čistý a suchý.
- Nátěr Smart Wall Paint nesmí přijít do kontaktu s vodou (například mokrý váleček, vanička aj.).
- Nalijte barvu A (všechny lahvičky označené A) do barvy B.
- Je důležité, abyste barvy důkladně míchali po dobu alespoň 5 minut.
- Použijte čistý váleček, který máte přiložen v balení.
- Nátěr naneste do 60 minut od promíchání – platí pro všechny varianty produktu Smart Wall Paint.
- Po uplynutí 60 minut od promíchání nemůže být nátěr Smart Wall Paint opětovně použit.

3. Aplikujte nátěr smart wall paint

- Pomocí lepicí pásky odstraňte všechny nečistoty, které mohou být na válečku.
- K aplikaci použijte čistou vaničku, váleček a držák na váleček. Vše je k dispozici v balení.
- Natírejte zleva doprava.
- Plochu si pomyslně rozdělte na zhruba metrové části, barvu aplikujte po těchto částech.

- Přejeďte desetkrát válečkem po povrchu.
- Ujistěte se, že je povrch důkladně natřen.

4. Proved'te kontrolu

- Zkontrolujte natřený povrch z několika úhlů.
- Pokud si všimnete nějakých vynechaných míst, znovu váleček namočte a dané místo přetřete.
- Dbejte na to, aby na povrchu nezůstaly žádné nečistoty, chloupky apod.

5. Doba zasychání

- Dodržujte prosím dobu, po kterou musí nátěr zasychat, a po kterou se na natřený povrch nesmí psát
7 DNŮ OD NATŘENÍ.
- Vedle natřené plochy nalepte přiložený plakát s vyplněným datem.
- Nátěr bude suchý na dotek cca po 5 hodinách.

PŘIPRAVENÝ PRO PSANÍ BUDE PO 7 DNECH,
VLASTNOSTI NÁTĚRU SE BUDOU ZLEPŠOVAT BĚHEM
PRVNÍHO MĚSÍCE OD APLIKACE.

Zajímavé tipy při aplikaci

- Odstraňte okrajovou pásku nebo jinou ochranu na zdi, dokud je vrstva stále vlhká. V případě pozdějšího odstranění by se mohla odtrhnout i část nátěru Smart Wall Paint. Pokud není možné odstranit pásku, použijte žiletku na odříznutí vrstvy na okraji pásky.
- Dřevěné plochy je nutné obrousit brusným papírem po každé vrstvě Primeru a pro finální vrstvu použijte velmi jemný brusný papír.
- Kovové plochy obruste před nanesením Primeru a odstraňte prach.
- Pokud na nátěr Smart Wall Paint používáte projektor, vyvarujte se oslněním odrazem použitím správného úhlu nasvícení.
- Nedoporučujeme opravovat poškozené zdi. Nejlepší je odstranit vrstvy a nanést nové. Pokud potřebujete opravit poškozený povrch, orámujte tuto oblast páskou a použijte váleček na nanesení výplně. Poté aplikujte chytrý nátěr pomocí válečku.
- Použijte Primery, které jsou určeny pro Smart Wall Paint. Ne všechny Primery na trhu mají potřebnou kvalitu.
- Nejlepšího výsledku bude dosaženo používáním kvalitního příslušenství. To můžete nalézt na našem e-shopu. Nabízíme popisovací fixy, čisticí prostředky, ozdobné pásy, magnety, magnetické držáky a další.

www.chytrazed.cz



info@chytrazed.cz



+420 731 444 250